
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ОДНОФАЗНЫЙ

Smart

Руководство по эксплуатации

ТУ У 26.5-31219167-001:2012

1. Техника безопасности

Перед включением стабилизатора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

Не выполняйте самостоятельно работы по ремонту и обслуживанию стабилизатора, если Вы не имеете соответствующих навыков и специального инструмента.

1.1. Электробезопасность

Запрещается:

- эксплуатировать устройство с нарушенной изоляцией электропроводки;
- эксплуатировать устройство без заземления;
- касаться руками оголенных кабелей и электрических соединений;
- эксплуатировать стабилизатор при прямом попадании жидкости (дождь, снег и т.п.), а также в условиях повышенной влажности.

Стабилизатор поставляется в состоянии, соответствующем правилам техники безопасности.

Не удаляйте защитные приспособления!

1.2. Пожаробезопасность

Не допускайте эксплуатации стабилизатора вблизи от легковоспламеняющихся материалов.

1.3. Общие меры безопасности

Утилизация

Для утилизации старого оборудования следует обратиться в службу утилизации отходов, по месту приобретения данного изделия или к производителю.

2. Назначение

Стабилизатор напряжения переменного тока однофазный предназначен для обеспечения стабилизированным напряжением всех видов электропотребителей при питании от сети с неудовлетворительным качеством напряжения.

Стабилизатор обеспечивает:

1. Стабилизацию выходного напряжения на уровне $220\text{В} \pm 0,5\%$ при изменении входного напряжения в широком диапазоне частотой 50 ± 3 Гц (см. технические характеристики на стр.4-5).

2. Защитное отключение потребителей при аварийном повышении входного напряжения с отключением входного автоматического выключателя.

3. Защиту от короткого замыкания и длительных перегрузок на выходе.

4. Режим «Транзит» в аварийной ситуации.

5. Защиту потребителей от перенапряжения в режиме «Транзит» в диапазоне напряжений 260 ± 5 В.

6. Тепловую защиту стабилизатора в интервале температур $75-85^\circ\text{C}$.

7. Работу во всем диапазоне нагрузок от холостого хода до максимальной.

8. Нормированное 4,5-7,5 сек отключение потребителей при кратковременном исчезновении питающей сети (исключает повреждение импульсных источников питания потребителей).

9. Стабилизатор не вносит искажений в форму выходного напряжения, а при наличии собственных искажений в питающей сети уменьшает содержание высших гармоник (с целью уменьшения нагрева электродвигателей и трансформаторов потребителей, и уменьшения их гудения).

10. Стабилизатор не реагирует ни на плавные, ни на любые резкие изменения входного напряжения, если они не выходят за пределы допустимого рабочего диапазона. При любых плавных изменениях или скачках входного напряжения, выходное напряжение остается неизменным. Это сделано для того, чтобы исключить мигание ламп накаливания и других осветительных приборов потребителей.

11. Собственное потребление энергии на холостом ходу не более 20 Ватт.

Стабилизатор рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых отапливаемых помещениях при:

- температуре окружающей среды от 1 до 40°C ;
- относительной влажности от 40 до 80% (при $25 \pm 10^\circ\text{C}$);
- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.

2.1. Правила хранения и транспортирования

– условия хранения стабилизаторов должны соответствовать следующим: температура от $+5$ до $+40^\circ\text{C}$, относительная влажность до 80% при температуре $+25^\circ\text{C}$;

– стабилизаторы в упаковке могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта.

3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- стабилизатор напряжения - 1 шт.;
- крепежная планка - 1 шт.;
- нижняя упорная планка (с завода установлена) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- индивидуальная упаковочная тара -1 шт.

4. Технические характеристики

N п/п	Наименование параметра	Smart-4	Smart-5,5	Smart-7
1	Диапазон стабилизации, В	110-330		
2	Выходная мощность, кВт не более а) максимальная; б) при нижнем значении диапазона стабилизации	3,5	5,5	7
		1,7	2,7	3,5
3	Номинальное выходное напряжение, В	220		
4	Отклонение выходного напряжения в диапазоне стабилизации, %, не более	0,5		
5	Защитное отключение при повышении входного напряжения более, В	330		
6	Защитное отключение при снижении входного напряжения менее, В	90		
7	Ток срабатывания автоматического выключателя, А	16	25	32
8	Габариты, мм (высота-ширина-глубина)	555 x 360 x 60		
9	Масса, кг, не более	9,8		

N п/п	Наименование параметра	Smart-9	Smart-11	Smart-14
1	Диапазон стабилизации, В	110-380		
2	Выходная мощность, кВт не более а) максимальная; б) при нижнем значении диапазона стабилизации	9 4,4	11 5,5	14 6,9
3	Номинальное выходное напряжение, В	220		
4	Отклонение выходного напряжения в диапазоне стабилизации, %, не более	0,5		
5	Защитное отключение при повышении входного напряжения более, В	390		
6	Защитное отключение при снижении входного напряжения менее, В	90		
7	Ток срабатывания автоматического выключателя, А	40	50	63
8	Габариты, мм (высота-ширина-глубина)	700 x 320 x 120		
9	Масса, кг, не более	17,5		

N п/п	Наименование параметра	Smart-18	Smart-22	Smart-27
1	Диапазон стабилизации, В	130-330		
2	Выходная мощность, кВт не более а) максимальная; б) при нижнем значении диапазона стабилизации	18 10,4	22 13	27 16,3
3	Номинальное выходное напряжение, В	220		
4	Отклонение выходного напряжения в диапазоне стабилизации, %, не более	0,5		
5	Защитное отключение при повышении входного напряжения более, В	330		
6	Защитное отключение при снижении входного напряжения менее, В	105		
7	Ток срабатывания автоматического выключателя, А	80	100	125
8	Габариты, мм (высота-ширина-глубина)	1100 x 320 x 150		
9	Масса, кг, не более	27,0		

5. Устройство и принцип работы

Стабилизатор (Рис.1а, 1б, 1в) выполнен в металлическом корпусе прямоугольной формы с необходимыми креплениями, которые позволяют эксплуатировать его в настенном варианте.

Все функциональные узлы стабилизатора расположены на шасси, которое помещено в защитный корпус, который так же выполняет декоративную функцию.

Жидкокристаллический индикатор показывает уровень входного и выходного напряжения и нагрузку* в процентах (*кроме моделей Smart-4, Smart-5, Smart-7). На боковой панели стабилизатора расположены автоматический выключатель с независимым расцепителем, переключатель режимов работы «Стабилизация-Транзит» и кнопки управления.



Рис. 1а. Стабилизатор напряжения Smart-4, Smart-5, Smart-7.



Рис. 16. Стабилизатор напряжения Smart-9, Smart-11, Smart-14.



Рис. 1в. Стабилизатор напряжения Smart-18, Smart-22, Smart-27.

В верхней части расположен клеммник, для подключения стабилизатора, закрытый крышкой. Там же расположен заземляющий контакт.

Принцип работы стабилизатора обеспечивает отсутствие влияния на выходное напряжение как изменений и скачков входного напряжения, так и изменений нагрузки. Для этого он содержит источник образцового напряжения с частотой сети и стабильной величиной, с которым непрерывно сравнивается выходное напряжение стабилизатора. Благодаря такому построению стабилизатора, он не реагирует даже на очень резкие, практически мгновенные изменения входного напряжения, и очень быстро реагирует на любое изменение нагрузки. Также реализована независимость от типа нагрузок, то есть стабилизатор одинаково работает с активной, емкостной и индуктивной нагрузкой, если входной ток не превышает его максимально допустимого входного тока.

Для уменьшения габаритов и массы, исключения перегрева и срабатывания термозащиты при тяжелых режимах работы (полная нагрузка, высокая температура окружающей среды) стабилизатор оснащен системой принудительного охлаждения. Для исключения шума, используются два вентилятора, работающие на малых оборотах.

Положение автоматического выключателя:

- а) вверх - включено;
- б) вниз - выключено.

Положение переключателя режимов работы:

- Правый рычаг - «Стабилизация», левый рычаг - «Транзит» (Рис.3).
- а) вверх - режим включен;
- б) вниз - режим выключен.

6. Установка и подключение

Перед установкой и подключением стабилизатора (Рис. 2) необходимо ознакомиться с его устройством и принципом работы по п.п.1-5 настоящего Руководства.

6.1. Установка

Для размещения стабилизатора сначала на стену монтируется крепежная планка*, потом на нее подвешивается аппарат и производится подключение токоведущих проводников к клеммнику (* у стабилизаторов Smart-4, Smart-5 и Smart-7 крепежная планка не съемная).

Закрепите стабилизатор на стене при помощи крепежной планки. Для стационарного подключения стабилизатор удобно расположить вблизи ввода или электросчетчика.

Вводной автомат по номинальному току должен соответствовать автоматическому выключателю на стабилизаторе.




Рис. 2. Схема подключения стабилизатора

1. Отключите питающую сеть.
2. Снимите крышку клеммника, отвинтив два винта.
3. Подключите к клеммнику провода силового ввода и вывода в соответствии с надписями на клеммнике (Рис.2). При подключении необходимо обеспечить надежный контакт проводов с зажимами клеммника, а также проверить изоляцию проводов друг от друга. Сечение проводов должно соответствовать токовой нагрузке.
4. Подключите заземляющий провод.
5. Установите крышку клеммника на место.
Стабилизатор готов к работе.

7. Работа стабилизатора

Переключатель режима работы в положении «Стабилизация» (Рис.3). Включите стабилизатор автоматическим выключателем (Рис.4). В этом режиме должен засветиться жидкокристаллический индикатор с показанием входного напряжения, а спустя 4-7 с на выходе стабилизатора появится стабилизированное напряжение, а на индикаторе значение выходного напряжения.

Рис. 3

В случае аварийного повышения входного напряжения происходит отключение автоматического выключателя. Повторное включение возможно только взведением автоматического выключателя во включенное состояние. Если входное напряжение при этом осталось высоким, произойдет повторное отключение, что защитит нагрузку от перенапряжения.

Рис. 4

Для включения автоматического выключателя необходимо нажать на синюю кнопку независимого расцепителя.

В случае аварийного снижения входного напряжения контроллер отключает все силовые ключи и обесточивает нагрузку. При повышении входного напряжения подключение нагрузки происходит автоматически.

7.2.1. Причины перехода на режим «Транзит»

1. Временное отсутствие необходимости стабилизации напряжения.
2. Неисправность стабилизатора.
 1. Сильный гул или треск, громкие щелчки.
 2. Отсутствие напряжения на выходе при наличии входного напряжения, входящего в допустимый диапазон напряжений.
 3. Срабатывание входного автомата сразу при включении (если нет

перегрева, или перегрузки на выходе, или перенапряжения на входе)

4. Хаотические показания индикатора.

При неисправностях стабилизатора необходимо обращаться в сервисный центр, так как стабилизатор не рассчитан на самостоятельный ремонт пользователем.

7.2.3. Переключение стабилизатора из режима «Стабилизация» в режим «Транзит»

1. Выключите автоматический выключатель на боковой панели стабилизатора (вниз).

2. Переведите правый рычаг переключателя режима работы вниз (Рис.5). В таком положении отключены оба режима работы.

3. Переведите левый рычаг переключателя режима работы вверх (Рис.6). Такое положение переключателя соответствует режиму «Транзит».

Отключены
оба режима.

Примечание. Конструкция переключателя режимов работы исключает включение двух режимов одновременно.

4. Включите автоматический выключатель. Рычаг выключателя перевести в верхнее положение.

В режиме «Транзит» на выход стабилизатора подается нестабилизированное входное напряжение, но и в этом режиме обеспечивается защита от перенапряжения на уровне $260 \pm 5\text{В}$.

Рис.6

Режим «Транзит».

При входном напряжении более $260 \pm 5\text{В}$ в режиме «Транзит» срабатывает автоматический выключатель стабилизатора. Повторное включение возможно только взведением автоматического выключателя во включенное состояние. Если входное напряжение при этом осталось выше $260 \pm 5\text{В}$, произойдет повторное отключение, что защитит нагрузку от перенапряжения.

7.3.Изменение выходного напряжения

Заводская настройка выходного напряжения стабилизатора - 220В.

Для изменения величины выходного напряжения предусмотрены две кнопки, расположенные на боковой панели (Рис.1а, 1б, 1в).

Последовательность корректировки выходного напряжения:

1. Для входа в режим «Изменения» необходимо нажать и удерживать любую кнопку (▼или ▲) примерно 10 сек. до тех пор, пока не начнет мигать индикация выходного напряжения.
2. Кнопками ▼ и ▲ установить требуемую величину выходного напряжения. Диапазон корректировки $\pm 20\text{В}$ с шагом 1В.
3. После завершения корректировки, примерно через 10 сек., происходит автоматическое отключение режима «Изменения» и переключение стабилизатора на измененное выходное напряжения.

8. Защита стабилизатора

1. Стабилизатор оснащен системой защиты от перегрева критичных к нагреву элементов. При перегреве отключается автоматический выключатель, его повторное включение возможно при остывании хотя бы на 10 градусов. Для повторного включения стабилизатора причины, приведшие к перегреву, должны быть устранены, например, устранить перегрузку из-за слишком мощных электропотребителей и обеспечить лучшую проветриваемость помещения.

2. В стабилизаторе применяется быстродействующая электронная защита от перегрузки и коротких замыканий, ограничивая максимальный ток выхода на уровне 1,3 от номинального тока в течение 3 секунд. Через 3 секунды перегрузки отключится автоматический выключатель, если выходной ток не снизится ниже номинального тока стабилизатора.

3. Во время работы в режиме «Стабилизация» при аварийном повышении входного напряжения происходит отключение автоматического выключателя. Повторное включение возможно только взведением автоматического выключателя во включенное состояние.

Выход стабилизатора защищен от превышения напряжения более $260 \pm 5\text{В}$ независимым быстродействующим модулем защиты, который при срабатывании одновременно отключает выход стабилизатора от нагрузки и отключает автоматический выключатель, обесточивая стабилизатор, обеспечивая повышенную надежность отключения.

4. Во время работы в режиме «Транзит» при входном напряжении более $260 \pm 5\text{В}$ срабатывает автоматический выключатель стабилизатора. Повторное включение возможно только взведением автоматического выключателя во включенное состояние. Если входное напряжение при этом осталось выше $260 \pm 5\text{В}$, произойдет повторное отключение, что защитит нагрузку от перенапряжения.

9. Гарантийные обязательства

1. На данный стабилизатор напряжения TM Volter предоставляется пожизненная гарантия - это бесплатное исправление любого производственного дефекта или устранение неисправности в течение неограниченного периода времени*.
2. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:
 - а) использование с нарушением требований руководства по эксплуатации либо небрежным обращением;
 - б) механическим повреждением изделия в результате удара или падения;
 - в) любым посторонним вмешательством в конструкцию изделия;
 - г) проникновением насекомых, попаданием жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия;
 - д) действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.).
3. Условия гарантии не предусматривают доставку, установку и демонтаж стабилизатора, выезд специалиста для диагностики электрической сети и определения характера неисправности стабилизатора. Такие работы могут быть выполнены за отдельную плату.
4. Желание владельца приобрести другой аппарат не является поводом для обмена.
5. Владелец имеет право на замену стабилизатора на новый, если восстановление стабилизатора по заключению сервисного центра невозможно.
6. Производитель не несет ответственности за такие убытки, как потеря прибыли или дохода, простой программного обеспечения, потеря данных и т.д.

**МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ.
КОМПЛЕКТНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА ПРОВЕРЕНА.
С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН.**

подпись покупателя

ПАСПОРТ

Заполняет предприятие-изготовитель

Стабилизатор

№ _____

ДАТА ВЫПУСКА _____ ОТК _____

Адрес для предъявления претензий к качеству работы:

ООО "Электромир-Киев", Украина, 08136, Киевская обл., с.Крюковщина,
ул.Европейская, д.2А, оф.75

Дата продажи _____

М П _____

Адреса сервисных центров:

г.Киев, ул.Мартиросяна, д.16/14 (044)225-02-75
г.Днепр, ул.Св.Хороброго, д.29, пом.1 (056) 785-62-76
г.Одесса, ул. Краснова, д.9 , пом. 102 (0482) 33-36-67
г.Харьков, пр.Московский, д.124/7 (057) 755-73-78
